SN106-2151-1991

UDC.66-2/-8



PERMETRIN TEKNIS SII. 1885 - 86



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

## PERMETRIN TEKNIS

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, pengemasan dan syarat penandaan permetrin teknis.

## 2. DEFINISI

Permetrin (3 fenoksibenzil (1 RS, 3 RS; 1 RS, 3 SR) —3— (2,2 diklorovinil) 2,2 dimetil siklo propan karbosilat) teknis adalah cairan agak kental dan biasanya terdapat sedikit bagian yang mengkristal, berwarna coklat kekuning-kuningan, digunakan sebagai bahan aktif pestisida khususnya insektisida dengan rumus empiris C<sub>21</sub> H<sub>20</sub> Cl<sub>2</sub> O<sub>3</sub>.

## 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu permetrin teknis sesuai pada tabel di bawah ini.

Tabel Syarat Mutu Permetrin Teknis

No.	Uraian	Satuan	Persyaratan
1.	Rader Permetrin, % b/b		min. 90
2.	Kerapatan (20°C)		1,188 — 1,227

## 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0427 — 81, Petunjuk Pengambilan. Contoh Cairan dan Semi Padat, dengan memperhatikan syarat pengamanannya.

## 5. CARA UJI

## 5.1. Permetrin

## 5.1.1. Prinsip

Membandingkan luas area atau tinggi puncak kromatogram contoh terhadap luas area standar yang telah diketahui.

# 5.1.2. Pereaksi

- Aseton

## 5.1.3. Peralatan

- Kromatograpi gas dengan kelengkapannya, ditektor FID

- Neraca analitik
- Labu ukur

### 5.1.4. Kondisi Alat

 Kolom gelas ukuran panjang 100 cm, diameter dalam 3 mm, berisi 2% OV-1 pada Chromosarb W-AW.

#### Suhu

Kolom : 260 °C
 Injektor : 275 °C
 Detektor : 275 °C

Kecepatan aliran : nitrogen 50 ml/menit

udara 200 ml/menit hidrogen 40 ml/menit.

#### 5.1.5. Prosedur

— Persiapan larutan permetrin standar

Timbang dengan teliti 100 mg permetrin standar dalam botol timbang, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, encerkan dengan aseton hingga tanda garis (2mg/ml).

— Persiapan larutan permetrin contoh Timbang teliti 100 mg contoh, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, larutkan dengan aseton dan encerkan hingga tanda garis.

Injeksikan larutan contoh 3 μl.
 Ukur tinggi puncak atau luas area dari kromatogram standar dan feromatogram contoh.

## Perhitungan:

Kadar Permetrin, % b/b =  $\frac{a}{b} \times \frac{W}{W_1} \times 1$ 

#### Di mana:

a = area puncak contoh
 b = area puncak standar
 W = berat standar, mg
 W<sub>1</sub> = berat contoh, mg
 l = kemurnian standar

### 5.2. Kerapatan

## 5.2.1. Prinsip

Kerapatan ditetapkan dengan hidrometer.

## 5.2.2. Peralatan

- Hidrometer sesuai dengan perkiraan kerapatan contoh.
- Termometer 0 100 °C dengan skala 0,2 °C.
- Gelas ukur.

## 5.2.3. Prosedur

- Tuangkan contoh ke dalam gelas ukur yang sesuai.

- Masukkan gelas ukur tersebut ke dalam wadah yang berisi air dingin.
- Tetapkan suhu contoh pada 20 °C.
- Atur suhu tetap 20 °C.
- Masukkan hidrometer kedalamnya.
- Baca skala hidrometer, hal tersebut menunjukkan kerapatan contoh.

### 6. PENGEMASAN

Permetrin teknis dikemas dalam wadah yang kedap udara tidak bereaksi dengan isi cukup aman dalam penyimpanan dan pengangkutan.

### 7. SYARAT PENANDAAN

Pada label harus dicantumkan nama produk, kadar pemetrin, berat bersih, kode produksi, tanda bahaya dan petunjuk keamanan, nama dan alamat produsen serta ketentuan lain yang berlaku.



SNI 06-2151-1991

Permetrin teknis

(N)

Tgl. Pinjaman	Tgl. Harus Kembali	Nama Peminjam



PERPUSTAKAAN

